


MZH RANDA - ANLEITUNG TONANLAGE KASTEN / TURNHALLE (v1, 26.5.17)

Wir wünschen Dir viel Freude bei der Nutzung der neuen Beschallungs-Anlage. Bitte beachte, dass es sich um eine professionelle Anlage handelt, die sehr gerne **mit der entsprechenden Sorgfalt** behandelt wird. Hier eine kleine **CHECKLISTE**:

- 1) Kontrollieren, ob beide **Volume Drehregler auf Links-Anschlag** (= Position „0“) sind!
- 2) **Grüner Knopf drücken**, die Anlage schaltet sich selbst komplett ein (ca. 20 Sekunden warten)
- 3) Mit **Verbindungskabel** Soundquelle (z.B. Handy / iPod / MP3 Player / CD Player / etc.) beim **Tape Eingang bzw. CD Eingang** einstecken. Euer Abspelgerät sollte immer auf der höchsten Ausgangs-Lautstärke laufen (z.B. Handy Volumen auf 100%).
- 4) Den **entsprechenden Drehregler** (Tape oder CD) langsam wieder nach rechts drehen, bis zu der gewünschten Lautstärke in der Halle. Es werden Abspelgeräte mit einer höheren Ausgangsleistung empfohlen, damit Musik in ausreichender Lautstärke gehört werden kann.



Für allfällige Rückfragen:

PLAN 1 MEDIA Schweiz GmbH
PEAKstage GmbH

Sam Gruber
Patrick Steffen

079 611 08 92
079 204 38 38